

Z135170

**ADESIVO CRISTALLI DATASEAL FAST**

Sacchetto da 400 ml

**Descrizione del prodotto :**

Adesivo poliuretano monocomponente igroindurente a presa rapida per l'incollaggio dei vetri parabrezza dei veicoli con e senza parabrezza. Dataseal Reticola in tempi brevi e consentendo la riconsegna del mezzo nel giro di poche ore.

**Caratteristiche :**

Colore	Nero, lucido
Consistenza	Cremoso, tissotropico
Densità non polimerizzato	~ 1,20 g/cm <sup>2</sup>
Fuori polvere	25 ÷ 40 min
Indurimenti in profondità	~ 60
Durezza Shore A	~ 3,4 Mpa
Resistenza al taglio sovrapposto	2 h senza airbag
Tempo di fermo macchina (23°C, 50% u.r.)	3 h full set airbag
Validità	12 mesi dalla data di fabbricazione se conservato in ambiente fresco e asciutto t<25°C


**Modalità d'impiego**

Rimuovere il parabrezza da sostituire seguendo le istruzioni della casa costruttrice.

**Preparazione della scocca**

**Metodo rapido:** rifilare il codolo di vecchio adesivo rimasto sulla scocca fino ad uno spessore di circa 1 mm. Eliminare accuratamente dalla zona di incollaggio grasso, olio, acqua e polvere. In nessun caso trattare il vecchio adesivo con solventi o antisiliconici. Eventualmente sciacquare con acqua e poi asciugare con cura.

**Metodo standard - prima installazione:** Eliminare completamente il vecchio adesivo se presente. Ripristinare eventuali danni alla vernice causati dalla rimozione del parabrezza, utilizzando un fosfatante a pennello o un galvanizzatore a freddo. La zona deve essere pulita, asciutta ed esente da grasso e olio. Se necessario sciacquare con acqua e asciugare con cura.

**Preparazione del parabrezza:** il vetro deve essere pulito, asciutto, esente da polvere, grasso e qualsiasi altro inquinante possa danneggiare la tenuta dell'incollaggio. Pulire l'area interessata con solventi a base di alcol isopropilico o MEK. Lasciare asciugare per 10 minuti, quindi trattare secondo lo schema seguente:

<b>Vetri senza protezione esterna o con serigrafia ceramica nera con trasmissione della luce a 400 ÷ 500 mm &gt;0,1% (laminati) e &gt;0,2% (temprati)</b>	Z135218 Primer 2 in 1  Z135205-6 Glass Activator Cleaner + Z135218 Primer 2 in 1 o Z135215-6 Primer
<b>Vetri con protezione esterna o vetri con serigrafia ceramica nera con trasmissione della luce a 400 ÷ 500 mm &lt;0,1% (laminati) e &lt;0,2% (temprati)</b>	Z135205-6 Glass Activator Cleaner

**Applicazione con beccuccio triangolare**

Lo spessore dell'adesivo e la sezione del beccuccio possono variare secondo le necessità. Per ulteriori informazioni consultare il manuale del costruttore del veicolo.

**Metodo rapido:** applicare l'adesivo sulla scocca avendo cura di riempire eventuali carenze di vecchio adesivo.

Z135170

**ADESIVO CRISTALLI DATASEAL FAST**

Sacchetto da 400 ml

**Metodo standard – prima applicazione:** applicare l'adesivo sul parabrezza pretrattato.

**Installazione del vetro**

Posizionare il parabrezza entro 10 ÷ 15 minuti dall'estrusione dell'adesivo. Esercitare una leggera pressione su tutto il perimetro del vetro.

Riposizionare la guarnizione. Rimuovere eventuali eccessi di adesivo prima che questo sia indurito.

Rispettare i tempi di fermo vettura indicati sulla presente Scheda Tecnica.

**Importante**

Le informazioni sopra riportate, nonostante corrispondano alle nostre conoscenze ed esperienze, sono comunque da ritenersi indicative e vanno di volta in volta da applicazioni pratiche. Datacol s.r.l. si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti senza preavviso.