

Z440154

DATALEAK ULTRA

Turafalle da 6 ml

Il Turafalle DATALEAK ULTRA è l'evoluzione di Extreme, con un'efficacia superiore da consentirne la riduzione della dose necessaria all'interno di un impianto. Appositamente studiato per riparare le microperdite in modo permanente sia nelle parti in gomma che in quelle di metallo di un impianto. DATALEAK ULTRA garantisce la riparazione delle falle fino a 0,3 mm. La sua azione è di tipo meccanico, lavora per affinità ai materiali dell'impianto senza dare atto a nessun tipo di reazione chimica. DATALEAK ULTRA è privo di polimeri e non è quindi reattivo né all'ossigeno né all'umidità. E' inoltre idoneo per qualsiasi tipo di lubrificante e di gas refrigerante. Una particolare attenzione è stata dedicata ai nuovi gas refrigeranti ecologici come R1234yf, R1234ze.

DATALEAK ULTRA è stato largamente testato su molti modelli di compressori per garantire il normale funzionamento e l'assenza di rischi di danneggiamento. La natura delle particelle di DATALEAK ULTRA è stata pensata per essere affine al lubrificante e ai gas refrigeranti. DATALEAK ULTRA non si ferma nel filtro disidratatore e non si accumula nella valvola di espansione.

La sua azione si compie durante il funzionamento dell'impianto, il tempo necessario per la completa risoluzione della perdita dipende dalle dimensioni e dalla forma della stessa.

**Caratteristiche**

- Nuova formula avanzata
- Meno prodotto inserito nel sistema
- Ripara le perdite in modo permanente dalle parti in gomma e metallo degli impianti A/C degli autoveicoli.
- Non intasa i componenti dell'impianto A/C e le componenti delle unità di recupero
- Non contiene polimeri, non reagisce con umidità e aria
- Non infiammabile, non irritante, sicuro per l'operatore
- Compatibile con tutti i gas refrigeranti compresi R12, R134a e R1234yf
- Riduce significativamente il rumore del compressore
- Ideale per applicazioni preventive
- La dose di 6 ml è sufficientemente per impianti fino a 6.0Kg di gas refrigerante

Z440154

DATALEAK ULTRA

Turafalle da 6 ml

Istruzioni per l'utilizzo di DATALEAK ULTRA negli impianti A/C degli Autoveicoli:

1. Accendere il motore dell'autoveicolo.
2. Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
3. Identificare la valvola di carica del lato di bassa pressione dell'impianto A/C.
4. Collegare l'adattatore alla valvola di bassa pressione dell'impianto A/C.
5. Collegare la siringa di DATALEAK ULTRA all' adattatore.
6. Introdurre DATALEAK ULTRA nel sistema.
7. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 30 minuti.

Istruzioni per l'utilizzo di DATALEAK ULTRA nei Climatizzatori:

1. Accendere il climatizzatore e impostare la temperatura al minimo.
2. Identificare la valvola di carica del climatizzatore e collegare la siringa.
3. Chiudere la valvola di mandata.
4. Introdurre DATALEAK ULTRA nel sistema.
5. Riaprire la valvola di mandata.
6. Scollegare la siringa dal motore esterno.
7. Mantenere il climatizzatore acceso per almeno 30 minuti.

Dosi:**AUTO** - 6 mL (0,20 fl. oz) dose universale.**HVAC/R** - 6 mL (0,20 fl oz) per impianti fino a 21KW (6 Tons). Per impianti superiori a 21KW (6 Tons) diluizione 1:125