

Z350400

KIT PULIZIA DATAFAP CLEANER

Z350314 5l – Z350315 5l – Z750139

Z350270 Il kit di pulizia Datafap è stato studiato per l'applicazione di detergenti appositamente formulati per la pulizia dei filtri FAP/Dpf, mediante la pistola per nebulizzazione Datairbrush Z750139 e gli appositi detergenti in dotazione, Z350314 e Z350315.

Istruzioni di montaggio:

Alla valvola a sfera in ottone del nebulizzatore Datairbrush Z750139 montare un innesto rapido maschio compatibile con l'impianto aria presente nell'officina.

Avvitare tramite l'apposita ghiera la pistola erogatrice all'estremità del tubo giallo. In base all'operazione da effettuare montare alla pistola erogatrice il nebulizzatore conico oppure la speciale sonda.

Modo d'uso:

Riempire la bombola con l'apposito liquido detergente per la pulizia, Datafapcleaning Z350314.

Avvitare energicamente la bombola all'apposito tappo.

Assicurarsi che la valvola a sfera in ottone sia chiusa e collegare il tubo dell'aria compressa all'innesto rapido.

Aprire progressivamente la valvola in ottone con il manico rosso mettendo in pressione la bombola del Datairbrush facendo attenzione a non superare la pressione massima consentita di 8 bar.

Premere la valvola erogatrice ed applicare il detergente: a motore spento e con l'impianto di scarico freddo, spruzzare a monte del filtro circa 0.75/1 l di detergente in direzione dell'uscita dell'impianto di scarico.

Lasciare agire il prodotto per circa 30/40 minuti.

Al termine dell'operazione di pulizia, chiudere la valvola a sfera, scollegare il tubo dell'aria compressa, e prima di aprirla provvedere a scaricare l'eventuale pressione residua presente all'interno.

Una volta completata la pulizia ripetere l'operazione utilizzando il liquido di risciacquo Z350315, rispettando le stesse modalità, e lasciandolo agire per 4/5 minuti.

Successivamente avviare il motore al minimo e lasciarlo funzionare per circa 20 minuti.

Trascorso tale periodo si consiglia di procedere con una rigenerazione forzata del filtro.

Importante:

L'introduzione della sonda del nebulizzatore Datairbrush Z750139 all'interno del sistema di scarico può essere effettuata attraverso il sensore di pressione prima del filtro antiparticolato scollegando il tubo di flusso, oppure allentando di qualche millimetro le flange di attacco a monte del filtro stesso.

L'intero ciclo di pulizia non risulta efficace in caso nel filtro siano presenti delle micro fusioni dei metalli che compongono le celle a nido d'ape.

Avvertenze:

Al termine di ogni utilizzo prima di riporre il nebulizzatore provvedere ad un'accurata pulizia ed asciugatura.

Non utilizzare il Datairbrush con detergenti a base solvente.

Indicazioni di sicurezza:

Non lasciare stazionare i liquidi di pulizia Z350314 e risciacquo Z350315 all'interno della bombola erogatrice Datairbrush Z750139 per un periodo superiore a 60 minuti, in quanto si potrebbero creare pressioni interne superiori a 10 bar.

